

## Brukerveiledning for koding av kodepanel Command 222

### Programmering av PIN-kode

1. Trykk på P-knapp i ca. 1-2 sekunder.  
Grønn led-lampe blunker sakte.
2. Tast inn masterkode (finnes på forsiden av manualen).  
Grønn led-lampe blinker når kode tastes.
3. Trykk på P-knapp.  
Tast inn din egen valgte kode (4 siffer). Avslutt kode med tallet 1 i tillegg.  
Grønn led-lampe blunker raskt.
4. Trykk på P-knapp.  
Grønn led-lampe slukker (din PIN-kode og kanalvalg er lagret).

### Overføring av signal fra fjernkontroll

Se tegning side 23 i manual for sammenkobling av fjernkontroll og kodepanel.

1. Trykk på et tilfeldig tall på tastaturet.  
Gul led-lampe lyser.
2. Trykk på knapp på fjernkontroll og hold den inne.  
Gul led-lampe lyser konstant.
3. Tast raskt inn din valgte PIN-kode på tastaturet.  
Grønn led-lampe lyser for hvert tall.
4. Slipp knapp på fjernkontroll etter ca. 5 sekunder.  
Grønn led-lampe lyser konstant.
5. Trykk på P-knapp.  
Grønn led-lampe slukker (signal fra fjernkontroll er overført til kodetastatur).